



I|- Description :

- Tonnelle Mareva complète de 4m x 4m
- Structure intégrale en aluminium pour un meilleur rapport rigidité / légèreté.
- Systèmes d'emboîtement des éléments rivets inox.
- Bâches fixées et tendues par tendeurs inox.
- Platines de fixations à chaque pied permettant la fixation de la structure au sol.
- Bâche confectionnée par soudure, renforcée, avec ou sans classe anti-feu M2.



Tendeur inox aux pieds




Tendeur central



Structure aluminium

2|- Contenu de votre tonnelle Mareva :

2.1 Nomenclatures des pièces constituant l'ensemble :



- 4 traverses hautes dont une côté porte
- 4 barres transversales
- 4 barres d'arêtières
- 4 barres de pieds
- 4 noix d'angles
- 1 noix de faitage avec tige filetée et cache
- 1 bâche
- 1 sachet de visserie

2.2 Outillage nécessaire :

- 1 perceuse avec un forêt de 5mm
- 1 riveteuse
- 1 clef de 17
- 1 clef de 19
- 1 petit tournevis



3|- Montage :



Assembler suivant les pastilles de couleur.



Assembler le cadre haut à l'aide des barres transversales et noix d'angles.



Assembler les barres d'arêtières.



Les embouts de noix sont déjà montés sur les barres.



Assembler la noix de faitage.



Percer les trous diamètre 5mm (les barres sont pré percées).



Riveter.



Insérer la tige de tension par le dessus.



Poser la bâche sur l'armature.



Enfiler les 2 premiers pieds, il est préférable d'effectuer cette opération à 2 personnes.



Attacher les tendeurs sans les tendre.



Enfiler les 2 autres pieds, il est préférable d'effectuer cette opération à 2 personnes.



Percer et riveter les pieds (les barres sont pré percées).



Commencer à mettre en tension les tendeurs, utiliser un tournevis pour cette opération.



Mettre en tension le faîtage à l'aide d'une clef de 19.



Percer et riveter le tube d'habillage de noix.



Finir la tension des 4 côtés



Il est nécessaire de fixer les pieds au sol.

4|- Entretien :



La toile doit être nettoyée uniquement à l'aide de produits non détergents, nettoyer par exemple au produit vaisselle dilué dans l'eau, utiliser un balai et une serpillère, le rinçage s'effectue à grande eau, pour le nettoyage de tâches tenaces utiliser le produit de nettoyage commercialisé sur notre site internet.

Service après-vente :

L'ensemble du kit Mareva est disponible dans nos locaux à FONTANES (46).

Vous pouvez recommander la totalité des éléments composant votre tonnelle en pièces détachées en délais rapide.

N'hésitez pas à prendre contact avec le S.A.V. Bâche Création pour tout remplacement d'élément.

